

## APRESENTAÇÃO

Lane/3600 é um PINPad, terminal compacto de alta segurança, projetado para aceitar pagamentos utilizando cartões com tarja magnética, chip ou Contactless e para validação de senhas (PIN), conectado a um PC ou ECR. Usa a tecnologia Telium Tetra, a plataforma de pagamento altamente segura da Ingenico, atendendo a todas as normas de pagamento e segurança.

Este terminal tem as seguintes características:

- Teclado com 19 teclas
- Display 2.8" LCD gráfico colorido
- Leitor de chip (smart card)
- Leitor de tarja magnética
- Leitor integrado sem-contato (contactless)
- Porta de comunicação múltipla.

A embalagem do produto contém:

- O terminal Lane/3600
- Cabo de comunicação (HDMI)
- Este manual

## INSTALAÇÃO E CONEXÃO

### Local adequado

Colocar o terminal em uma superfície plana, de forma que se permita um fácil e conveniente acesso ao usuário, sem forçar o cabo ou as conexões do equipamento.

## Instalação

Conecte o cabo USB tipo C para alimentação da base.


### Instalação do cartão SAM

O conector de cartão SAM está localizado na parte inferior do terminal, acessível removendo-se a tampa protetora.



#### ATENÇÃO

O terminal deve estar desligado durante a instalação ou remoção de cartões SAM!



- Abrir a tampa: pode-se ler a marcação para SAM. Inserir o cartão SAM no compartimento.
- Certificar o posicionamento do cartão de acordo com a borda cortada
- Retornar a tampa e fechar.

## Conexões do terminal Lane/3600

Todas as conexões do terminal Lane/3600 são feitas a partir do cabo de comunicação (HDMI) feito pela parte inferior do dispositivo.



Porta e Cabo de Comunicação (HDMI)  
Conector usado para cabo de comunicação.

## CARACTERÍSTICAS

### Alimentação

Entrada	5.0V DC -1.0A
---------	---------------


### Condições de ambiente

Temperatura de operação	De 0°C a +45°C
Umidade de operação	Máximo 85% a +55°C
Temperatura de armazenamento	De -20°C a +55°C
Umidade de armazenamento	Máximo 85% a +55°C

## USO

### Leitor de Cartão magnético

O cartão pode ser lido em ambos os sentidos, para cima ou para baixo, com a tarja magnética virada para a esquerda. Execute um movimento contínuo para garantir um melhor desempenho na leitura dos cartões.



### Cartão com Chip (Smart Card)

Insira o cartão horizontalmente, com a face do chip para a cima. Empurre o cartão até o fim e mantenha o mesmo nesta posição até o final da transação.



### Leitor Contactless (chip sem contato)

Leve o cartão com firmeza até a zona ativa indicada pelo símbolo contactless. Mantenha o cartão próximo ao leitor durante a transação.



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

**INGENICO do Brasil**  
Rua Olimpíadas, 134 - 3º andar  
04551-000 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel.: +55 (11) 2678-2200  
[www.ingenico.com.br](http://www.ingenico.com.br)

**ingenico**  
aWorldlinebrand

**A sua maquininha  
para vender,  
lucrar e crescer.**

**SICOOB**

**Lane 3600**